



2	CONEXÃO BARRAS CHATAS EM DIFERENTES NÍVEIS DE TELHADO
S/E	

3	INSTALAÇÃO DO MINICAPTOR E BARRA
S/E	CHATA DE ALUMÍNIO NA ALVENARIA

4	DETALHE DA CONEXÃO E SOLDAS
S/E	DA HASTE DE ATERRAMENTO




5	CONEXÃO DOS SUBSISTEMA DE DESCIDA
S/F	AO SUBSISTEMA DE ATERRAMENTO

6	CONEXÃO ESTRUTURAS METÁLICAS AO
S/F	SUBSISTEMA DE DESCIDA

7	DETALHE GENERICO DE EQUALIZAÇÃ
S/F	DAS TUBULAÇÕES METÁLICAS

8	VALA PARA ACOMODAÇÃO DO CABO DO SUBSISTEMA DE ATERRAMENTO
S/F	



10	DETALHE DE INSTALAÇÃO DE
S/E	CAPTOR TIPO FRANKLIN COM ABRAÇADEIRAS

9	DETALHE DE DESCIDA EM
S/E	BARRA CHATA DE ALUMÍNIO 7/8" x 1/8"

